


Motorstangen en bedieningsassen smeren

Benodigheden	Werkwijze
Olie en vet.	Smeer alle koppelingen, gewrichten en bewegende delen met olie of vet van het met geel aangegeven systeem.



Engine 116, 117