

## Lichthoogte contactpunten afstellen

### Gereedschap

- Schroevendraaiers
- Voelermaat 0,35 mm. Officieel tussen 0,3 en 0,4 mm.

### Lichthoogte contactpunten afstellen

Verwijder het deksel van het ontstekingshuis. Draai de motor met de kickstarter rond tot dat de contactpunten van de linker contactpuntenset helemaal open staan. Gebruik daarvoor van de twee nokken op de as de nok die met de centerpunt gemerkt is. Meet met de voelermaat de opening, deze moet 0,35 mm zijn. Wanneer de afstand daarbuiten valt, moeten de twee stelschroeven van het vaste contactpunt gelost worden. Verschuif het vaste punt dichterbij of verder van het bewegende punt vandaan totdat de contactpuntenafstand 0,35 mm is. Draai de twee schroeven weer vast en controleer nogmaals.

Draai de motor verder door, totdat de rechter set contactpunten open staat en controleer en corrigeer indien nodig de lichthoogte zoals met de linker set gebeurd is. Sluit het deksel weer.

