

Koelvloeistof vervangen

Benodigheden	Gereedschap
2,8 liter koelvloeistof. Roze (G12) kleur. Bij twijfel kun je testen, een hoeveelheid al aanwezige mengen met een hoeveelheid koelvloeistof die je wilt gaan gebruiken. Bij geen vertrouwing na een nacht is het in orde. 	Opvangbak Kranten en doeken enz. Dop- of ringsleutel 14.

Werkwijze

Verwijder de radiatorcap. Indien nodig demonteer je het transparante reservoir zodat je de koelvloeistof eruit kunt gieten.

Plaats opvangbak onder de voorkant van het motorblok, draai de bout uit het waterpomphuis en laat de koelvloeistof uit het blok lopen. Let op, komt er met een flinke straal uit! Monteer het reservoir en plaats de aftapbout weer en vul het systeem met de nieuwe koelvloeistof tot aan de rand. Motor starten om de lucht uit het systeem te laten ontsnappen. Tot slot terwijl de motor nog loopt, bijvullen tot maximaal in het reservoir. Radiatordop plaatsen. De eerste tijd geregeld het niveau controleren.

